


FALCOVACÍ FRÉZY

NÁHRADNÍ DÍLY pro frézy na str. 30 a 31




Typ	Obj. č.
žiletky:	
L 30 U	
L 30 MDF	
L 30 DTD	
L 50 U	
L 50 MDF	
L 50 DTD	
L 50 M	
L 60 U	
L 60 MDF	
L 100 U	
L 142 U	
L 142 MDF	
L 142 DTD	
L 142-R100	
šrouby:	
M5x12	910 05 121
M6x20	910 06 220
M8x20	910 08 220
M8x25	910 08 225
M8x35	910 08 235

OPĚRNÁ LOŽISKA k falcovacím frézám

Opěrná ložiska jsou určena jako příslušenství k nožovým hlavám NH 30-U, NH 50-M, NH 50-T a NH 100-U. Umožňují podle šablony zarovnávat, nebo přímo podle hranolu frézovat polodrážku hloubky 10 a 15 mm. Středový nákrůžek zajišťuje bezpečný odstup ložiska od nožů.

Provedení: Ocelový střed s ložiskem, zajišťující správnou vzdálenost ložiska a frézy. Výměnný nákrůžek.



Typ	D × v × d	Obj. číslo
Opěrné ložisko D 95	95 × 18 × 30	940 00 095
Opěrné ložisko D 105	105 × 18 × 30	940 00 105
Opěrné ložisko D 125	125 × 18 × 30	940 00 125
Samostatné výměnné nákrůžky:		
Nákrůžek Ø95	95	940 05 095
Nákrůžek Ø105	105	940 05 105
Nákrůžek Ø125	125	940 05 125
Kompl. sada ložisek (1 × ložiskový střed + 3 × nákrůžek)		940 00 888